

ISTRUZIONE SUPPORTO SCHIENA PER MOTORE

1. SUPPORTO SCHIENA PER MOTORE (cod. 0550)



2. INSERIRE IL MOTORE TURBOMATIC 10000 NELLA CINGHIA



3. BLOCCARE IL MOTORE FACENDO PASSARE LA CINGHIA NEL PASSACINGHIA



4. INDOSSARE LO ZAINETTO



5. TIRARE LA CORDA E ATTACCARE IL VELCRO ALLO SPALLINO



6. ZAINETTO CORRETTAMENTE POSIZIONATO



*Optional non previsto nella versione base dei modelli AGROFILTER, ma acquistabile separatamente