

AGROFILTER

Lista componenti

AGROFILTER

1. Cod. **5366** perni visiera
2. Cod. **5111** visiera
3. Cod. **3000** calotta
4. Cod. **6710** tubo corrugato
5. Cod. **0603002** fascetta
6. Cod. **3120** pettorale
12. Cod. **F02** flussometro

MOD. SUPER 2001L


7. Cod. **0530** cintura comfort
8. Cod. **8500** motore turbomatic
9. Cod. **523** centralina 2 velocità
10. Cod. **870** batteria litio ricaricabile
11. Cod. **930M** o **950M** o **900M** filtri
13. Cod. **890** caricabatteria litio

MOD. SUPER 2001U

7. Cod. **0530** cintura comfort
11. Cod. **930M** o **950M** o **900M** filtri
13. Cod. **890** caricabatteria litio
16. Cod. **10000** motore integrato

MOD. STANDARD 2203

11. Cod. **0950** o **0900** o **930M** filtri
17. Cod. **680** motore turbomatic 12 V
18. Cod. **15PR** presa
19. Cod. **0510** cintura



MOD. STANDARD 2003

7. Cod. **0530** cintura comfort
8. Cod. **8500** motore turbomatic
9. Cod. **523** centralina 2 velocità
11. Cod. **930M** o **950M** o **900M** filtri
14. Cod. **1250** cavo trattore con fusibile